

POSITION EASY AERO



Montieren Sie den Easy Aero im Falle eines einzigen Ventilators so weit wie möglich in der Mitte des Daches, gemessen ab dem Zwischenschott bis zur hinteren Klappe oder den hinteren Türen.




Bei zwei Ventilatoren montieren Sie den Easy Aero diagonal gleichmäßig verteilt. Teilen Sie den Raum in 3 gleiche Teile in Längsrichtung (gemessen ab dem Zwischenschott bis zur hinteren Klappe oder den hinteren Türen) und montieren Sie den Easy Aero bei 1/3 von vorne und 1/3 von hinten und in der Breite auf der Hälfte diagonal.

BOHREN



Markieren Sie die Löcher mit der mitgelieferten Bohrschablone und stanzen Sie mit einer 90 mm-Stanze (auf Anfrage erhältlich) die Löcher in das Dach.

MONTIEREN



Bringen Sie die Schaumdichtung an der Unterseite des Easy Aero an und stecken Sie die Rohre durch die Löcher mit dem Gitter an der Vorderseite. Die Schaumdichtung ist separat in verschiedenen Dicken erhältlich. Fragen Sie unsere Spezialisten nach der empfohlenen Dicke. **Hinweis: Es muss immer Schaumdichtung angebracht werden!**

FERTIGSTELLEN



Schrauben Sie die Abdeckplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Innenseite des Daches fest. Der Dachventilator wurde montiert: easy!

Für die Anwendung bei Dachhimmeln ist ein spezieller Adapter erhältlich.

Achtung: Montieren Sie den Easy Aero nicht hinter Gegenständen, die den Luftstrom beeinflussen können. Man denke hier an Warnleuchte, Antenne und Weitstrahler. Achten Sie auf Riffel und Unebenheiten im Dach. Der Easy Aero kann auch unter einem Dachträger montiert werden. Montieren Sie den Easy Aero in diesem Fall immer zwischen den Trägern anstatt unter den Trägern.

NB: Die Zahl der benötigten Ventilatoren ist von der jeweiligen Situation abhängig (M3, Beladung etc.) Lassen Sie sich von unseren Spezialisten beraten.